


OWNER'S MANUAL

Outdoor LP Gas Barbecue Grill

Model No. GBC1069WB-C



Natural gas conversion kit is available, model number VFK1000W-C.



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.



(Environmentally Friendly Sugar Cane Pulp By-product)





Table of Contents

Important Safeguards	Pa	ge 2
Exploded View & Hardware		. 3
Assembly Instructions		. 4
Installling LP Gas Tank		. 9
Insert LP Gas Tank		. 9
Secure LP Gas Tank		. 9
Connect LP Gas Tank		. 9
Disconnect LP Gas Tank		. 9
Installling Natural Gas Line		. 9
Operating Instructions		. 9
Checking for Leaks		. 9
Operating Main Burners		10
Operating Sear Burner		11
Operating Infrared Back Burner		11
Operating the Digital Timer		11
Cleaning and Care		12
Product Registration		12
Limited Warranty		12
Troubleshooting		13

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1*, or *Propane Storage and Handling Code, B149.2*.

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc Winston-Salem, NC USA • 1.800.762.1142, www.bluerhino.com



DANGER

If you smell gas -

- 1. Shut off gas to appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. Open lid.
- 4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.



WARNING

FOR YOUR SAFETY

- 1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vincinity of this or any other appliance.
- 2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

📤 DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.


WARNING:

- ▲ This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.
- A Do NOT operate, light or use this appliance within 8 feet of walls, structures or buildings.
- A For residential use only. This grill is NOT for commercial use.
- A This grill is safety certified for use in the United States and Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void your warranty.
- A This grill, from the factory, is for use with liquid propane (LP) gas. The natural gas conversion kit model number VFK1000W-C may be used to convert your grill to natural gas. The use of any other conversion kit is dangerous and will void your warranty.
- A Installation and repairs should be done by a qualified service person.
- **▲ LP gas Characteristics:**
 - a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
 - b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air and settles and pools in low
 - c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
 - d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
- ▲ Natural Gas (NG) Characteristics:
 - a. NG is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any NG product.
 - b. NG is explosive under pressure, heavier than air and settles and pools in low areas.
 - c. NG in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
 - d. Contact with NG can cause freeze burns to skin.
- A Only LP tanks marked "propane" may be used.
- A The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas Cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- A LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- A The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD).
- A Only use LP gas cylinders equipped with a cylinder connection device compatible with the connection for outdoor cooking appliances.
- A The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
- A Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar or footing.
- A Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
- A The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- A Tanks must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
- A Do not insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury or death.
- A Do not block holes in sides or back of grill.
- A Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
- A Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- Disconnect cylinder when not in use.
- A Do not store a spare LP gas tank under or near this appliance.
- A Never fill the tank beyond 80 percent full.
- A A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
- A Never attempt to attach this grill to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.
- f A The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- A Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks. A Never use charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene or alcohol with this
- product. A Your grill has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections as described in the "Operating Instructions" section of the manual, as
- movement in shipping can loosen connections. A Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- A Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- A You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
 - a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the tank is connected for use.
 - b. No smoking. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test. c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do not use matches, lighters or a flame to check for leaks.

 - e. Do not use grill until any and all leaks are corrected.
 - LP: If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
 - NG: If you are unable to stop a leak, turn off the main valve on the NG supply line. Call a gas appliance serviceman or your local NG supplier.

- A NG: The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at a pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kpa).
- A NG: The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kpa).
- A This grill is designed with to operate at an inlet pressure of: LP gas: 11 inches water column; NG 7 inches water column.
- ▲ Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- A Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ▲ Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction, 36 inches from side and 36 inches from back. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
- A It is essential to keep the grill's valve compartment, burners and circulating air passages clean. Inspect grill before each use.
- A Do not alter grill in any manner. Any altering will void your warranty.
- A Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- A Do not build this grill in any built-in or slide in construction. Ignoring this warning could cause a fire or an explosion that can damage property and cause serious bodily injury or
- A This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being put into operation.
- ▲ Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer. ▲ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory authorized parts. The use of any part
- that is not factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- A Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual. A Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid
- burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.). A When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of
- an oil/grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
- A Do not install or use in or on boats or recreational vehicles.
- A Do not use grill in high winds.
- A Never lean over the grill when lighting.
- A Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times
- A Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- A LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this grill.
- A Storage of grill indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the grill and properly stored outdoors.
- A Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- A Do not attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the grill is in use.
- Always place your grill on a hard, non-combustible, level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- ▲ Move gas hoses as far away as possible from hot surfaces and dripping hot grease.
- A Keep all electrical cords away from a hot grill.
- All electrical accessories (such as rotisserie) must be electrically grounded in accordance with local codes, or National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Keep any electrical cords and/or fuel supply hoses away from any hot surfaces.
- ▲ Do not use grill for indoor cooking or heating. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- ▲ After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear or cuts to the hose.
- ▲ Failure to open lid while igniting the grill's burners, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.
- A If grill is not in use, the gas must be turned off at the supply tank. A Never operate grill without heat plates installed.
- Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- A Use protective gloves when assembling this product.
- A Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- A Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- A Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Parts List 55-10-268 0 Warming Rack A 2 Warming Rack B 55-10-269 3 Cooking Grid (3) 55-10-270 4 Heat Plate (3) 55-10-271 **5** Temperature Gauge (2)* 55-09-364 6 **Grease Tray** 55-10-272 7 Grease Cup 55-09-346 8 Tool Bar 55-07-548 9 Tool Hook (4)* 55-07-729 1 Side Shelf End (2) 55-10-273 1 Left Side Shelf 55-10-274 Left Side Shelf Front 12 55-10-275 Panel 13 Digital Timer* 55-08-073 14 Lid Handle Support (4)* 55-10-276 **B** Lid Handle A* 55-10-277 16 Lid Handle B* 55-10-278 1 Lid A* 55-10-279 18 Lid B* 55-10-280 19 Infrared Back Burner* 55-10-281 20 Main Burner (3)* 55-10-282 2 Infrared Sear Burner* 55-10-283 22 Grill Body Assembly* 55-10-284 23 Control Knob Bezel (5)* 55-08-071 24 Control Knob (5) 55-09-341 Regulator/Hose 25 55-10-285 Assembly* 26 Right Side Shelf 55-10-286 Right Side Shelf Front 27 55-10-287 Panel 28 Door Handle Support (4) 55-10-288 29 Right Door Handle 55-10-289 30 Right Door 55-10-290 3 Lighting Rod* 55-07-520 32 Left Door 55-10-291 33 Left Door Handle 55-10-292 Left Cart Frame Panel 55-10-293 35 Front Cart Frame Support 55-10-294 36 Rear Cart Frame Panel 55-10-295 37 Right Cart Frame Panel 55-10-296 38 Basket (2) 55-10-297 **Bottom Cart Frame** 39 55-10-298 Assembly 40 Basket Support A 55-10-299 41 55-10-300 Basket Support B (4) 42 Locking Caster (2) 55-07-528 43 Caster (2) 55-07-506 LP Gas Tank Wire 55-10-355



Hardware				
A	Screw	M4x12 Nickel Plated Phillips Truss Head	15 pcs	
В	Screw	M5x12 Nickel Plated Phillips Truss Head	4 pcs	
С	Screw	M6x15 Nickel Plated Phillips Truss Head	23 pcs	
D	Screw	M6x45 Nickel Plated Phillips Truss Head	4 pcs	
Е	Bolt	M6x15 Nickel Plated Hex Head	22 pcs	
F	Washer	ø6.5 Nickel Plated	8 pcs	
G	AAA Battery		2 pcs	

#2 Phillips Head Screwdriver	1 pc
M10-M6 Wrench	1 pc

^{*} Pre assembled



Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

Note: The model number can be found on the back of the cart assembly.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

To complete assembly you will need:


- (1) Leak Detection Solution (Instructions on how to make solution are included in the "Operating Instructions" section of this manual)
- LP: (1) Precision Filled LP Gas Grill Tank with Acme Type 1 external threaded valve connection (4-5 gallon size)
- NG: (1) Natural Gas Conversion Kit, model number VFK1000W-C (not included)

Typical assembly: approximately 1 (one) hour.

2

Attach Casters


Note: Locking wheels should be placed at the back.




Attach Front Cart Frame Support


3


Attach Left, Right and Rear Cart Frame Panels
























Assembly Instructions (continued)

























Assembly Instructions (continued)







Natural gas conversion kit is available, model number VFK1000W-C.

Installing LP Gas Tank

To operate you will need (1) precision-filled standard grill LP gas tank (20#) with external valve threads.


Note: An empty standard grill LP gas tank weighs approximately 18 lbs. A precision-filled standard grill LP gas tank should weigh no more than 38 lbs.

▲ Caution: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this grill.




Insert LP Gas Tank

Place precision filled LP gas tank upright into hole in grill body so the tank valve is facing the gas line connection.



Secure LP Gas Tank


Turn wing nut clockwise until tight.



Connect LP Gas Tank

Before connecting, be sure that there is no debris caught in the head of the LP gas tank, head of the regulator valve or in the head of the burner and burner ports.

Connect gas line to tank by turning knob clockwise until it stops.




Disconnect LP Gas Tank

Before disconnecting make sure the LP gas tank valve is "CLOSED".

Disconnect gas line from LP gas tank by turning knob counterclockwise until it is loose.

▲ Caution: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this grill.





Need a tank of gas? Try tank exchange service. It's easy, fast, safe, and available at tens of thousands of conveniently located retail outlets nationwide. You can purchase a new full tank or exchange your empty for a precision filled one.

Installing Natural Gas Line

Installation should be done by a qualified service person

A CAUTION: If young children are in the area, a locking valve should be considered.

Connect Natural Gas Line

Before connecting, be sure that there is no debris caught in the head of the natural gas line, head of the grill natural gas line or in the head of the burner and burner ports.

Connect grill natural gas line to natural gas line.

Disconnect Natural Gas Line

Before disconnecting make sure the natural gas line valve is "OFF".


Disconnect grill natural gas line from natural gas line.

Operating Instructions

Checking for Leaks

Burner Connections

 Make sure the regulator valve and hose connections are securely fastened to the burner and the tank.
 If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner venturi pipe and orifice. Make sure the burner venturi pipe fits over



- 2. Please refer to diagram for proper installation. (Figure 2)
- 3. If the burner pipe does not rest flush to the orifice, please contact 1.800.762.1142 for assistance.


Tank/Gas Line Connection


- 1. Make 2-3 oz. of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
- 2. Make sure control knobs are \Diamond (OFF) position. (Figure 3)
- 3. LP: Turn LP gas tank valve to "OPEN". NG: Turn "ON" natural gas main valve.
- 4. Spoon leak check solution at all "X" locations (Figures 2, 4a and 4b)
- a. LP: If any bubbles appear turn LP gas tank valve to "CLOSED", reconnect and re-test.
 NG: If any bubbles appear turn natural gas main valve "OFF", reconnect and re-test.
- b. LP: If you continue to see bubbles after several attempts, turn LP gas tank valve to "CLOSED" and disconnect LP gas tank and contact 1.800.762.1142 for assistance.

NG: If you continue to see bubbles after several attempts, turn natural gas main valve "OFF" and disconnect natural gas line and contact 1.800.762.1142 for assistance.


 c. LP: If no bubbles appear after one minute turn LP gas tank valve to "CLOSED", wipe away solution and proceed


NG: If no bubbles appear after one minute turn natural gas main valve "OFF", wipe away solution and proceed.













Operating Instructions

Operating Main Burners


First Use


- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time by operating the grill for at least 15 minutes on **(HIGH)**, with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

Lighting

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- Make sure there are no obstructions of airflow to the burners. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. All control knobs must be in the \lozenge (OFF) position. (Figure 5)
- 4. LP: Turn LP gas tank valve to "OPEN". NG: Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Select burner to light. Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- 6. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob \Diamond (OFF), wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 7. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Access the burners through the cooking grid and heat plates. Position the lit match near side of the burner. (Figure 6)

Figure 5





Important: Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

8. After lighting, observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration. (Figure 7)

Note: Each burner lights independently - repeat steps 5-8 for the other burners.

 \spadesuit CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas \Diamond (OFF) and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. LP: Turn LP gas tank valve to "CLOSED". NG: Turn "OFF" natural gas main valve.
- 2. Turn all control knobs clockwise to the \lozenge (OFF) position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.

Direct Cooking

Cooking directly over hot burners is ideal for searing in juices and grilling food requiring less than 25 minutes of grilling time, such as steaks, hamburgers, hot dogs, chicken parts, vegetables and fruit.

- $1.\ Open\ lid\ and\ ignite\ the\ desired\ burner(s)\ per\ lighting\ instructions\ in\ owner's\ manual.$
- 2. Close lid and preheat grill on & (HIGH).
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the lit burners.
- 4. Adjust controls to desired flame height.
- 5. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. LP: Turn grill OFF by turning the LP gas tank valve to "CLOSED". Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the ♦ (OFF) position. A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.

NG: Turn grill OFF by turning the natural gas main valve to "OFF". Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the \Diamond (OFF) position. A "poof" sound is normal as the last of the NG is burned.

For more tips on direct cooking please see "Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life"

Indirect Cooking

Not cooking directly over hot burners is ideal for slow cooking and foods requiring more than 25 minutes such as most roasts, loins, chops, whole chickens, turkey, fish and baked goods.

- 1. Open lid and ignite the desired burner(s) per lighting instructions in owner's manual.
- 2. Close lid and preheat grill on & (HIGH).
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the un-lit burners.
- 4. Adjust controls to desired flame height.
- 5. With lid closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.

6. LP: Turn grill OFF by turning the LP gas tank valve to "CLOSED". Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the ♦ (OFF) position. A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.

NG: Turn grill OFF by turning the natural gas main valve to "OFF". Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the \Diamond (OFF) position. A "poof" sound is normal as the last of the NG is burned.

For more tips on indirect cooking please see "Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life"

Controlling Flare-ups

- A Caution: Putting out grease fires by closing the lid is not possible.
 - Do not use water on a grease fire. This can cause the grease to splatter and could result in serious burns, bodily harm or other damage. If a grease fire develops, turn knobs ◊ (OFF) and (a) LP gas tank valve "CLOSED" or (b) NG main valve "OFF"
 - Do not leave grill unattended while preheating or burning off food residue on & (HIGH). If grill has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.
- ★ WARNING: When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil/grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.

Flare-ups are a part of cooking meats on a grill, and adds to the unique flavorof grilling. Excessive flare-ups can over-cook your food and cause a dangerous situation for you and your grill.

Important: Excessive flare-ups result from the build-up of grease in the bottom of your grill.

Minimize Flare-ups

- 1. Trim excess fat from meats prior to cooking.
- 2. Cook high fat contents meats on \triangle (LOW) setting or indirectly.
- 3. Ensure that your grill is on hard, level, non-combustible surface and the grease is allowed to drain into grease cup.

Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

- 1. For food safety tips visit: http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/
- 2. Use the upper cooking grid (warming rack) for keeping cooked food warm, toasting breads or cooking delicate foods in aluminum foil pouches.
- 3. Use the side burner of this appliance like a normal kitchen range for boiling, sautéing or frying.
- 4. To keep food from sticking to the grids, spray or coat with cooking oil before lighting.
- 5. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- 6. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and indirect cook or place on upper cooking levels (warming rack).

A WARNING: Never cover entire cooking area with aluminum foil.

- 7. To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- 8. When direct cooking adjust your burners to different levels so foods can be prepared to different internal temperatures in the same time frame.
- 9. When indirect cooking roasts and larger cuts of meat, place meat onto a roasting rack inside a heavy gauge metal pan. Place pan over the un-lit burners.
- 10. Try water pans to reduce flare-ups and cook juicer meats. Before starting grill remove cooking grids and place a heavy duty shallow pan directly on heat plates. Fill half way with water, fruit juices or other flavored liquids. Replace cooking grids and position food over the loaded pan.
- 11. Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.
- 12. Rotisseries, grill baskets, vertical poultry holders and other accessories can enhance your experiences, reduce cooking times and aid in clean-up.
- 13. Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill bush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.
- 14. After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, empty grease pan, wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and protect surfaces with a quality cover that properly fits your grill.
- 15. Watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn more interesting tips like
 - A gas grill is ideal for reheating leftover pizza. Set burners on low and place pizza slices directly on preheated cooking grid. Close lid and cook until cheese starts to bubble.

Operating Sear Burner


First Use


- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time by operating the grill for at least 15 minutes on & (HIGH), with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

Lighting

NOTE: Infrared sear burner can be used while main burners are operating.

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the burner. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. Infrared sear burner control knob must be in the
- 4. LP: Turn LP gas tank valve to "OPEN". NG: Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- 6. Hold the knob 3 to 5 seconds to allow gas to reach and light the burner.
- 7. Burner should turn red after 2 to 3 minutes.
- 8. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob \Diamond (OFF), wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 9. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Access the burners through the cooking grid. Position the lit match near side of the burner. (Figure 9)





A CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas δ (OFF) and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. LP: Turn LP gas tank valve to "CLOSED". NG: Turn "OFF" natural gas main valve.
- 2. Turn control knob clockwise to the \Diamond (OFF) position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.

Cooking

Ideal for searing in juices and flavor in food, such as steaks, roasts and chicken parts.

- 1. Open lid and ignite the burner per lighting instructions.
- 2. Close lid and preheat grill on & (HIGH).
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the burner.
- 4. Adjust control to desired temperature.
- 5. Keep an eye on the food to make sure the food does not burn, as it will take a very short time to sear each side of the food. Turn as desired.
- LP: Turn grill OFF by turning the LP gas tank valve to "CLOSED". Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the \Diamond (OFF) position. A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.

 $\mbox{NG}\mbox{:}\mbox{ Turn grill OFF by turning the natural gas main valve to "OFF". Burn off remaining gas in$ lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the \lozenge (OFF) position. A "poof" sound is normal as the last of the NG is burned.

Operating Infrared Back Burner

First Use

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time by operating the grill for at least 15 minutes on & (HIGH), with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

Lighting

NOTE: Infrared back burner can be used while main burners are operating.

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the burners. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. Infrared back burner control knob must be in the \Diamond (OFF) position. (Figure 8)
- 4. LP: Turn LP gas tank valve to "OPEN". NG: Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob slowly about 1/4 turn counter clockwise until a click is heard. The burner should light. If the burner does not light, repeat up to three times.
- 6. Hold the knob 3 to 5 seconds to allow gas to reach and light the burner.
- 7. Burner should turn red after 2 to 3 minutes.
- 7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob \Diamond (OFF), wait 5 minutes and repeat lighting procedure.
- 8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Position the lit match near side of the burner. (Figure 10)
- A CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas \Diamond (OFF) and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. LP: Turn LP gas tank valve to "CLOSED". NG: Turn "OFF" natural gas main valve.
- 2. Turn control knob clockwise to the \Diamond (OFF) position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.

Operating Digital Timer

Count-Up

- 1. Press "START/STOP" button. Timer will begin counting up from 0:00.
- 2. Press "START/STOP" button. Timer will stop.

Count-Down

- 1. Press "MIN" button to set desired number of minutes.
- 2. Press "SEC" button to set desired number of seconds.
- 3. Press "START/STOP" button. Timer will begin counting down from the pre-set time.
- 4. When timer reaches "0:00" a loud beep will sound for up to 1 minute.
- 5. To stop count-down at any time or stop alarm from sounding, press "START/STOP" button.

Light

Press "LIGHT" button. LCD will illuminate for 10 seconds.


Resetting the timer

If you have stopped timer during count-up or countdown mode, you can reset timer back to 0:00 by pressing and holding the two buttons indicated by the "RESET" lines.


Figure 11 **Digital Timer**

Figure 10

Figure 12 **Remove Digital Timer Back**



Replace Digital Timer Back



Auto Shut-off

- 1. To prolong battery life, digital timer will automatically shut off when not in use after 3
- 2. To turn it back on press "START/STOP" button.

Replacing the batteries (See Figure 12)

- 1. Remove digital timer back cover.
- 2. Replace AAA batteries (2). 3. Replace digital timer back cover.



Cleaning and Care

A CAUTION:

- 1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- 2. DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.
- 3. Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.

Notices

- 1. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 2. Abrasive cleaners will damage this product.
- 3. Never use oven cleaner to clean any part of grill.

Before Each Use:

- Keep the grill area clean and free from any combustible materials, gasoline and other flammable vapors or liquids.
- 2. Do not obstruct the flow of the combustion of LP and the ventilation air.
- 3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
- 4. Visually check the burner flames to make sure your grill is working properly.
- 5. See sections below for proper cleaning instructions.
- Check and clean the burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire beneath the grill.


Cleaning Surfaces

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.
- 4. Allow to air dry.


Figure 13

Burner Flame Conditions


Use this chart check to see if your burners need to be cleaned.



Normal: Soft blue flames with yellow tips between 1 in. - 2 in. hight.



Needs Cleaning: Noisy with hard blue flames.



Has to be cleaned: Wavy with yellow flames.

Cleaning Main Burners

- 1. LP: Make sure control knobs are in the \Diamond (OFF) position and LP gas tank valve to "CLOSED". NG: Make sure control knobs are in the \Diamond (OFF) position and NG valve to "OFF".
- 2. Remove cooking grids and heat plates.
- 3. Remove burners by removing the fasteners securing the burner to the grill bottom.
- 4. Lift burners up and away from gas valve orifice.
- 5. Disconnect wire from spark electrode.
- 6. Clean inlet (venturi) of burners with small bottle brush or compressed air.
- 7. Remove all food residue and dirt on burner surfaces.
- 8. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip).
- 9. Inspect burners for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner(s) from manufacturer.
- 10. Reinstall burners, check to insure that the gas valve orifices are correctly positioned inside burner inlets (venturi). Check position of spark electrode.
- 11. Replace heat plates and cooking grids.
- 12. Perform leak test. See "Checking for Leaks".

Before Storing

- 1. LP: Make sure control knobs are in the \Diamond (OFF) position and LP gas tank valve to "CLOSED". NG: Make sure control knobs are in the \Diamond (OFF) position and NG valve to "OFF".
- 2. Clean all surfaces.
- 3. Lightly coat the burners with cooking oil to prevent excess rusting.
- 4. LP: If storing the grill indoors, disconnect the LP tank, see "Disconnect LP Gas Tank" section, and leave the LP gas tank OUTDOORS.
- NG: If storing the grill indoors, disconnect the grill, see "Disconnect Natural Gas Line" section.
- 5. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight.
- $6. \ If \ storing \ the \ grill \ outdoors, \ cover \ the \ grill \ with \ a \ grill \ cover \ for \ protection \ from \ the \ weather.$

Product Registration

For faster warranty service, register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc Winston-Salem, North Carolina 27105 USA 1.800.762.1142

Troubleshooting

-	LP gas tank valve is closed NG main valve is closed	LP: Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank, turn LP gas tank valve to "OPEN" NG: Make sure regultor and NG main line are securely attached, turn NG main
		valve to "OPEN"
I	LP gas tank is low or empty	Replace or refill LP gas tank
	LP gas / NG leak	1. Turn LP gas tank / NG main valve to "CLOSED" 2. Wait 5 minutes for gas to clear 3. Follow "Checking for Leaks" in the owner's manual
	Wires or electrode covered with cooking residue	Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol
	Electrode and burners are wet	Wipe dry with cloth
	Electrode cracked or broken - sparks at crack	Replace electrode
	Wire loose or disconnected	Reconnect wire or replace electrode/wire assembly
Ī	Wire is shorting (sparking) between ignitor and electrode	Replace ignitor wire/electrode assembly
	Bad ignitor	Replace ignitor
	No gas flow	LP: Check if LP gas tank is empty A. If empty, replace or refill B. If LP gas tank is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow or reduced flame height" NG: Check if NG main valve is connected A. Make sure regultor and NG main line are securely attached, turn NG main valve to "OPEN" B. If NG main valve is "OPEN", refer to "Sudden drop in gas flow or reduced flame height"
	LP gas tank is low or empty	Replace or refill LP gas tank
Burner will not light with match	LP gas / NG leak	Turn LP gas tank / NG main valve to "CLOSED" Wait 5 minutes for gas to clear S. Follow "Checking for Leaks" in the owner's manual
_	Coupling nut and regulator not fully connected	Turning the coupling nut about one-half to three quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only-do not use tools.
	Obstruction of gas flow	Clear burner tubes Check for bent or kinked hose
	Disengagement of burner to valve	Reengage burner and valve
}	Spider webs or insect nest in venturi	Clean venturi and burner tube
	Burner ports clogged or blocked	Clean burner ports
	LP: Out of gas	Replace or refill LP gas tank
	NG: No main line pressure	Call your Natural Gas provider to inspect Natural Gas Line
Sudden drop in gas flow or reduced flame height	LP: Excess flow; safety device may have been activated	1. Turn control knobs to △ (OFF) 2. Wait 30 seconds and light grill 3. If flames are still too low, reset the excessive flow safety device: a. Turn control knob(s) △ (OFF) b. Turn LP gas tank valve to "CLOSED" c. Disconnect regulator d. Turn control knobs to ຝ (HIGH) e. Wait 1 minute f. Turn control knobs to △ (OFF) g. Reconnect regulator and leak check connections h. Slowly turn LP gas tank valve to "OPEN" i. Wait 30 seconds and then light grill per "Lighting Instructions"
Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner	Burner ports are clogged or blocked	Clean burner ports
	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn grill for 15 minutes with the lid closed
Flame is valley or eronge	Spider webs or insect nest in venturi	Clean venturi
Flame is yellow or orange	Food residue, grease, etc.	Clean burner
	Poor alignment of valve to burner venturi	Assure burner venturi is properly engaged with valve
	High or gusting winds	Do not use grill in high winds
Flame blow out	Low on LP Gas	Replace or refill LP gas tank
	Excess flow valve tripped	Refer to "Sudden drop in gas flow or reduced flame height"
	Grease buildup	Remove and clean all grill parts per "Cleaning and Care" instructions in the owner's manual
	Excess fat in meat	Trim fat from meat before grilling
	Excessive cooking temperature	Adjust (lower) cooking temperature
Persistent grease fire	Grease trapped by food buildup around burner system	 Turn control knobs to (OFF) Turn LP gas tank valve / NG main valve to "CLOSED" Leave lid in closed position and let fire burn out After grill cools, remove and clean all parts per "Cleaning and Care" instructions in the owner's manual
Flashback (fire in burner tube(s))	Burner and/or burner tubes are blocked	Clean burner and/or burner tubes
Inside of lid is peeling (like paint peeling)	The lid is stainless steel, not painted The lid is coated/painted	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off, clean thoroughly per "Cleaning and Care" instructions in the owner's manual This can be from baked on grease buildup, that has turned into carbon and is flaking off Clean thoroughly, per "Cleaning and Care" instructions in the owner's manual After cleaning, if you can see steel, please call out Customer Care at 1.800.762.1142





MANUEL D'UTILISATION

Barbecue d'extérieur au propane

Modèle nº GBC1069WB-C



Jeu de conversion au gaz naturel n° VFK1000W-C disponible.



AVERTISSEMENTPOUR VOTRE SÉCURITÉ:

Pour usage à l'extérieur seulement (hors de tout abri clos)



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

- Toute installation défectueuse ou modification incorrecte ainsi que tout mauvais réglage ou entretien incorrect risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
- 2. Lire complètement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant de procéder à la maintenance de l'appareil ou à son entretien.
- 3. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voir la mort.

Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Si vous êtes en train d'assembler cet appareil pour une autre personne, veuillez lui fournir le manuel afin qu'elle puisse le lire et le consulter plus tard.

Table des matières

Consignes de sécurité importantes
Vue éclatée des pièces et quincaillerie
Instructions d'assemblage
Installer la bouteille de propane
Insérer la bouteille de propane
·
Fixer la bouteille de propane
Brancher la bouteille de propane
Débrancher la bouteille de propane
Fonctionnement
Rechercher une fuite potentielle
Fonctionnement des brûleurs principaux
Fonctionnement du brûleur pour saisir les aliments
Fonctionnement du brûleur arrière infrarouge
Fonctionnement de la minuterie numérique
Nettoyage et entretien
Enregistrement de l'appareil12
Garantie limitée
Guide de dépannage

L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, suivez le *Code national du gaz combustible, les normes ANSI Z223.1/NFPA 54, le Code d'installation du gaz naturel et du propane, CAN/CGA-B149.1 ou le Code sur le stockage et la manipulation du propane, B149.2.*



l'environnement)











DANGER

En cas d'odeur de gaz:

- 1. Fermer le robinet de gaz alimentant l'appareil.
- 2. Éteindre toute flamme.
- 3. Ouvrir le couvercle
- 4. Si l'odeur persiste, s'éloigner de l'appareil et contacter immédiatement le fournisseur de bouteilles de gaz ou les pompiers.

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ:

- 1. Ne pas utiliser ni entreposer de l'essence ou des liquides présentant des vapeurs inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre
- 2. Ne pas entreposer une bouteille de propane de rechange dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

📤 DANGER: Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

A AVERTISSEMENT:

- A Ce barbecue doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.
- A NE PAS utiliser ou allumer cet appareil à moins de 2,4 m de tout mur, construction ou
- A Pour usage domestique seulement. Ce barbecue N'est PAS destiné à un usage commercial.
- ▲ Ce barbecue a été homologué uniquement pour être utilisé aux États-Unis et ou au Canada en toute sécurité. Ne pas modifier ce barbecue afin de pouvoir l'utiliser autre part. Toute modification ou altération présentera un danger de fonctionnement et entraînera l'annulation
- A Ce barbecue doit être utilisé uniquement avec du propane liquide (PL). Le jeu de conversion au gaz naturel n° VFK1000W-C peut être utilisé pour convertir votre barbecue afin de pouvoir fonctionner au gaz naturel. Toute utilisation d'un autre jeu de conversion est dangereuse et entraînera l'annulation de la garantie.
- A L'installation et les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié
- ▲ Caractéristiques du propane (PL) :
 - a. Le propane est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier n'est pas manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les dangers encourus avant d'utiliser tout appareil fonctionnant au propane.
 - b. Le propane est un gaz inflammable qui risque d'exploser sous pression. Le propane qui risque d'exploser sous pression, est plus lourd que l'air, se dépose et demeure au sol.
 - c. Le propane à l'état naturel est inodore. Pour votre sécurité, un odorisant ayant l'odeur de choux avariés a été ajouté.
 - d. Tout contact du propane avec la peau risque d'entraîner des engelures.
- A Caractéristiques du gaz naturel (GN)
 - a. Le gaz naturel est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier n'est pas manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les dangers encourus avant d'utiliser tout appareil fonctionnant au gaz naturel.
 - b. Le gaz naturel est un gaz inflammable qui risque d'exploser sous pression.
 - c. Le gaz naturel à l'état naturel est inodore. Pour votre sécurité, un odorisant ayant l'odeur de choux avariés a été ajouté.
 - d. Tout contact du gaz naturel avec la peau risque d'entraîner des engelures.
 - e. Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non respect de ces consignes risque de provoquer un incendie et d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures graves.
- A Seules les bouteilles marquées « propane » peuvent être utilisées.
- ▲ La bouteille de propane doit être fabriquée, marquée et mise en service conformément à la Réglementation sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié établie par le Ministère des transports des États-Unis (DOT) ou répondre à la Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B339 sur les bouteilles, sphères et tubes destinés au transport de produits dangereux et la commission.
- ▲ La bouteille de propane doit être placée et homologuée afin de permettre l'extraction des vapeurs de gaz.
- ▲ La bouteille de propane doit être équipée d'un système d'arrêt volumétrique (OPD) empêchant tout remplissage excessif.
- A Utiliser uniquement des bouteilles de propane équipées d'un dispositif de branchement
- compatible avec le raccord d'un appareil de cuisson de plein air. ▲ La bouteille de propane doit posséder un col afin de protéger le robinet et la soupape de la
- A Ne jamais utiliser une bouteille de propane si le corps, la soupape, le col ou le socle sont endommagés.
- ▲ Toute bouteille bosselée ou présentant des traces de rouille risque d'être dangereuse et devrait être vérifiée par votre fournisseur avant de l'utiliser.
- A Ne pas laisser tomber la bouteille ni la manipuler brusquement ou brutalement!
- Les bouteilles de gaz doivent être entreposées à l'extérieur, hors de la portée des enfants et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage ou dans tout autre lieu fermé. Les bouteilles de gaz ne doivent jamais être entreposées dans un endroit où la température risque de dépasser 51,6°C (125°F)!
- A Ne pas introduire d'outil ni de corps étranger dans la sortie du robinet de la bouteille de gaz ni dans la soupape de sécurité. Vous risquez d'endommager la soupape et de provoquer une fuite. Toute fuite de propane risque de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des blessures graves voire la mort.
- A Ne pas bloquer ni boucher les trous sur les côtés ou à l'arrière du barbecue.
- A Ne jamais garder une bouteille de propane pleine dans une voiture ou dans le coffre d'une voiture sous une forte chaleur. La chaleur peut provoquer une augmentation de la pression du gaz, pouvant provoquer l'ouverture de la soupape de sécurité et lui permettre de s'échapper.
- Placer un capucnon cache-poussière sur la sortie du robinet de la pouteille lorsque la bouteille n'est pas utilisée. Installer uniquement le type de capuchon cache-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille de gaz qui est fourni avec le robinet de la bouteille. L'emploi d'autres types de capuchons ou de bouchons risque d'entraîner une fuite de propane.
- A Débrancher la bouteille lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- A Ne jamais entreposer une bouteille de propane de rechange sous ou à proximité de cet appareil.
- A Ne jamais remplir la bouteille de propane à plus de 80% de sa capacité.
- ▲ Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non respect de ces consignes risque de provoquer un incendie et d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures graves.
- A Ne jamais essayer de raccorder ce barbecue au circuit de propane d'une caravane, autocaravane ou de votre maison.
- A La prise d'alcool, de médicaments ou de droques risque de nuire à l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser cet appareil en toute sécurité.
- ▲ La présence de fortes odeurs, ou si vous avez une rhume ou des sinus bouchés, risque de nuire à la détection d'une fuite de propane. Faites preuve de précaution et de bon sens lorsque vous effectuez un test d'étanchéité et recherchez une fuite.
- A Ne jamais utiliser de charbon de bois, de liquide allume-barbecue, de pierres de lave, d'essence, de kérosène ou d'alcool avec ce barbecue.
- A Votre barbecue a été vérifié en usine afin de s'assurer que les raccords ne présentent aucune fuite. Vérifier à nouveau tous les raccords en suivant les instructions du chapitre "Fonctionnement" du manuel car il est possible qu'ils se soient desserrés lors du transport.
- A Vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite même si ce dernier a été assemblé pour vous par quelqu'un d'autre. A Ne pas utiliser le barbeque en cas de fuite de gaz. Toute fuite de gaz risque de provoguer un
- incendie ou une explosion.
- A II est obligatoire de suivre toutes les procédures de détection de fuite avant d'utiliser cet appareil. Afin d'éviter tout risque d'incendie et d'explosion lorsque l'on recherche une fuite :
- a. Vérifier que le circuit ne présente pas de fuite en effectuant un "test d'étanchéité" avant d'allumer le barbecue à chaque fois que la bouteille de gaz est branchée afin de l'utiliser.

- b. Interdiction de fumer. Ne pas utiliser ni laisser de sources d'ignition à proximité du barbecue lorsque l'on recherche une fuite.
- c. Effectuer le test d'étanchéité en plein air, dans un emplacement bien aéré.
- d. Ne pas utiliser d'allumettes, de briquets ou de flamme nue afin de rechercher une fuite. e. Ne pas utiliser le barbecue avant d'avoir réparé toute les fuites.
- A S'il s'avère impossible d'arrêter une fuite, débrancher la bouteille de propane. Contacter un réparateur ou votre fournisseur de bouteilles de propane. A S'il s'avère impossible d'arrêter une fuite, fermez le robinet de gaz du tuyau d'alimentation de
- gaz naturel. Contacter un réparateur ou votre compagnie du gaz. ▲ Gaz naturel : Cet appareil et son robinet d'arrêt doivent être débranchés de la tuyauterie
- d'alimentation de gaz à chaque fois qu'un test de pression de la tuyauterie est effectué à une pression excédant 0,5 psi (3,5 kpa). A Gaz naturel : Cet appareil doit être isolé de la tuyauterie d'alimentation de gaz en fermant le
- robinet d'arrêt manuel lors de toute vérification de pression de la tuyauterie d'alimentation de gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 0,5 psi (3,5 kpa).
- ▲ Ce barbecue a été mis au point pour pouvoir fonctionner avec une pression d'alimentation de : 11 po. (28 cm) de colonne d'eau pour le propane ; 7 po. (18 cm) de colonne d'eau pour le gaz naturel
- A Ne pas utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides aux vapeurs inflammables à moins de 7,62 m de cet appareil.
- A Ne pas utiliser le barbecue en présence de vapeurs et émanations explosives. Veiller à ce que la zone autour du barbecue demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides aux vapeurs inflammables.
- ▲ La distance de sécurité minimum entre l'appareil et toute construction combustible est de 53 cm sur les côtés et de 53 cm à l'arrière. Ne pas utiliser cet appareil sous une structure combustible suspendue ou en saillie.
- A II est primordial que le compartiment de la soupape de commande du barbecue, les brûleurs et les passages par où l'air circule demeurent propres. Vérifier le barbecue avant chaque utilisation.
- A Ne modifier en aucune façon le barbecue. Toute modification ou altération entraînera l'annulation de la garantie.
- A Ne pas utiliser le barbecue à moins qu'il ne soit COMPLÈTEMENT assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées.
- A Ne pas placer ce type de barbecue dans un espace où le barbecue sera encastré. Le non respect de cette mise en garde risque de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.
- ▲ Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement. Nettoyer et inspecter le tuyau à chaque fois, avant d'utiliser l'appareil. En cas d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuite, le tuyau doit être remplacé avant que cet appareil ne soit mis en fonctionnement.
- ▲ Utiliser uniquement le régulateur et le tuyau fournis. Le régulateur et le tuyau de rechange doivent être ceux spécifiés par le fabricant.
- ▲ Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino Global Sourcing, Inc. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse et entraînera l'annulation de la garantie.
- A Ne pas utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Fontionnement » de ce manuel.
- A Ne pas toucher les pièces métalliques du barbecue avant qu'il n'ait complètement refroidi (attendre environ 45 minutes) afin de ne pas se brûler à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques, attirail de barbecue, etc.).
- ▲ Lors de la cuisson, conserver toujours à portée de main des articles ou matières capables d'éteindre le feu. En cas de feu de graisse, ne tentez pas d'éteindre le feu avec de l'eau. Utiliser un extincteur à poudre BC ou étouffez le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude.
- A Ne pas installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un véhicule récréatif.
- A Ne pas utiliser le barbecue par grand vent.
- ▲ Ne jamais se pencher au-dessus du barbecue pour l'allumer.
- A Ne jamais laisser un barbecue allumé sans surveillance surtout si des enfants ou des animaux domestiques et de compagnie sont à proximité.
- A Ne pas essayer de déplacer le barbecue quand il est allumé. Laisser le barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le remiser.
- A La bouteille de propane doit être débranchée et retirée avant de déplacer le barbecue.
- A Le remisage du barbecue à l'intérieur est autorisé seulement si la bouteille a été débranchée et retirée de l'appareil et correctement entreposée à l'extérieur. Veiller à toujours ouvrir le couvercle du barbecue lentement et avec précaution car la chaleur
- et la vapeur piégées à l'intérieur risquent de provoquer de graves brûlures.
- Ne pas tenter de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou de débrancher une pièce quelconque de l'alimentation du gaz lorsque le barbecue est allumé. miours le harbeque sur une sur
- l'asphalte ou du bitume. A Placer les tuyaux souples de gaz le plus loin possible des surfaces chaudes et de l'égouttage
- des graisses brûlantes. ▲ Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours loin du barbecue
- lorsqu'il est chaud. ▲ Tous les accessoires électriques (tells que le tournebroche de la rôtisserie) doivent être mis à la terre conformément aux codes locaux, ou le Code électrique national, ANSI / NFPA 70 ou le Code électrique canadien et la réglementation CSA C22.1. Veillez à ce que les cordons électriques et ou les tuyaux souples de combustible demeurent à l'écart des surfaces chaudes.
- A Ne pas utiliser le barbecue pour se chauffer ou pour cuisiner à l'intérieur. Des émanations TOXIQUES de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.
- A Après une période de remisage ou si le barbecue n'a pas été utilisé pour une certaine période, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et que les brûleurs ne sont pas bouchés. Vérifier également que le tuyau ne présente pas de traces d'abrasion, d'usure ou de coupures.
- Le fait de ne pas maintenir le couvercle ouvert lors de l'allumage des brûleurs du barbecue ou de ne pas attendre 5 minutes afin que le gaz se dissipe au cas où le barbecue ne s'allume pas, risque de provoquer un retour de flammes explosif.
- A Lorsque l'on n'utilise pas le barbecue, fermer l'alimentation du gaz au niveau de la bouteille.
- A Ne jamais utiliser le barbecue sans avoir installé auparavant les diffuseurs de chaleur.
- A Veiller à toujours utiliser un thermomètre à viande afin de s'assurer que la nourriture est cuite à une température adéquate.
- A Porter des gants de protection pour assembler cet article.
- A Ne pas forcer les pièces les unes dans les autres afin d'éviter toute blessure et éviter d'endommager cet article.
- A Ne jamais recouvrir complètement la zone de cuisson avec du papier d'aluminium.
- A Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou d'entraîner des blessures graves voire la mort.

Liste des pièces ① Grille de réchauffage A 55-10-268 ② Grille de réchauffage B 55-10-270 ③ Grille de cuisson (3) 55-10-271 ④ Diffuseur de chaleur (3) 55-10-271 ⑤ Indicateur de température (2)* 55-09-364 ⑥ Plaque collectrice de graisse 55-10-272 ② Godet collecteur de graisse 55-07-548 ③ Porte-ustensiles 55-07-748 ④ Porte-ustensiles (4)* 55-07-729 ⑥ Bord de tablette latérale (2) 55-10-273 ① Tablette gauche 55-10-273 ① Tablette gauche 55-10-275 ⑥ Minuterie numérique* 55-10-275 ⑥ Minuterie numérique* 55-10-276 ⑥ Poignée du couvercle A* 55-10-276 ⑥ Poignée du couvercle A* 55-10-277 ⑥ Poignée du couvercle B* 55-10-278 ① Couvercle A* 55-10-278 ① Couvercle A* 55-10-279 ⑥ Poignée du couvercle B* 55-10-281 ⑥ Poignée du couvercle B* 55-10-281 ② Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-282 ② Brûleur infrarouge				ī
2 Grille de réchauffage B 55-10-269 3 Grille de cuisson (3) 55-10-270 4 Diffuseur de chaleur (3) 55-10-271 5 Indicateur de température (2)* 55-09-364 6 Plaque collectrice de graisse 55-09-346 7 Godet collecteur de graisse 55-07-548 8 Porte-ustensiles (4)* 55-07-729 8 Bord de tablette 55-10-273 10 Bord de tablette latérale (2) 55-10-274 11 Tablette gauche 55-10-274 12 Panneau avant de la tablette gauche 55-10-275 13 Minuterie numérique* 55-10-275 14 Poignée du couvercle A* 55-10-276 15 Poignée du couvercle A* 55-10-277 16 Poignée du couvercle A* 55-10-277 17 Couvercle A* 55-10-277 18 Brûleur arrière infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-281 20 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-282 21 Brûleur infraro	List	te des pièces		
3 Grille de cuisson (3) 55-10-270 4 Diffuseur de chaleur (3) 55-10-271 5 Indicateur de température (2)* 55-09-364 6 Plaque collectrice de graisse 55-10-272 7 Godet collecteur de graisse 55-09-346 8 Porte-ustensiles 55-07-548 9 Crochet à ustensiles (4)* 55-07-729 10 Bord de tablette latérale (2) 55-10-273 11 Tablette gauche 55-10-274 12 Panneau avant de la tablette gauche 55-10-275 13 Minuterie numérique* 55-08-073 14 Support de la poignée du couvercle A* 55-10-276 15 Poignée du couvercle A* 55-10-277 16 Poignée du couvercle B* 55-10-277 17 Couvercle A* 55-10-278 18 Couvercle B* 55-10-280 19 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 10 Cuver cle B* 55-10-281 20 Brûleur principal (3)* 55-10-282 21 Brûleur dire principal (3)* 55-10-282 22 Cuve du barbecue* 55-10-283 22 Cuve du barbecue* 55-10-284 23 Cadran du bouton de commande (5)* 5	0	Grille de réchauffage A	55-10-268	
4 Diffuseur de chaleur (3) 55-10-271 5 Indicateur de température (2)* 55-09-364 6 Plaque collectrice de graisse 55-10-272 7 Godet collecteur de graisse 55-09-346 3 Porte-ustensiles 55-09-346 9 Crochet à ustensiles (4)* 55-07-548 9 Crochet à ustensiles (4)* 55-07-729 10 Bord de tablette latérale (2) 55-10-273 11 Tablette gauche 55-10-274 12 Panneau avant de la tablette gauche 55-10-275 13 Minuterie numérique* 55-08-073 14 Support de la poignée du couvercle A* 55-10-276 15 Poignée du couvercle A* 55-10-277 16 Poignée du couvercle A* 55-10-277 17 Couvercle A* 55-10-278 17 Couvercle A* 55-10-279 18 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-280 20 Brûleur principal (3)* 55-10-281 21 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-282 22 Cuve du barbecue* 55-10-284 23 Cadran du bouton de commande (5)* 55-10-284 23 Régulateur et tuyau* 55-10-286 24 Panneau	2	Grille de réchauffage B	55-10-269	
⑤ Indicateur de température (2)* 55-09-364 ⑥ Plaque collectrice de graisse 55-10-272 ⑦ Godet collecteur de graisse 55-07-548 ③ Porte-ustensiles 55-07-729 ⑥ Crochet à ustensiles (4)* 55-07-729 ⑩ Bord de tablette latérale (2) 55-10-273 ⑪ Panneau avant de la tablette gauche 55-10-275 ⑪ Panneau avant de la tablette gauche 55-10-276 ⑪ Support de la poignée du couvercle A* 55-10-276 ⑪ Poignée du couvercle A* 55-10-277 ⑪ Poignée du couvercle B* 55-10-278 ⑪ Couvercle A* 55-10-278 ⑪ Couvercle A* 55-10-281 ⑪ Couvercle B* 55-10-281 ⑪ Brûleur arrière infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-282 ⑫ Brûleur principal (3)* 55-10-284 ⑫ Cadran du bouton de commande (5) 55-08-071 ⑫ Régulateur et tuyau* 55-10-284 ⑫ Régulateur et tuyau*	3	Grille de cuisson (3)	55-10-270	
température (2)* Plaque collectrice de graisse Godet collecteur de graisse Porte-ustensiles Crochet à ustensiles (4)* Tablette gauche S5-10-273 Tablette gauche S5-10-275 The poignée du couvercle A* Couvercle A* Couvercle A* Couvercle B* Couvercle B* Couvercle B* S5-10-281 Sprûleur arrière infrarouge pour saisir les aliments* Cuve du barbecue* Commande (5)* Couvercle A* Commande (5)* Couvercle A* Cadran du bouton de commande (5) Commande (5)* Couvercle A* Cadran du bouton de commande (5) Comport de la poignée de porte droite Commande (5)* Couvercle B* Co	4	Diffuseur de chaleur (3)	55-10-271	
⑤ Plaque collectrice de graisse 55-10-272 ✔ Godet collecteur de graisse 55-09-346 ✔ Porte-ustensiles 55-07-548 ✔ Crochet à ustensiles (4)* 55-07-729 ✔ Bord de tablette latérale (2) 55-10-273 ✔ Tablette gauche 55-10-275 ✔ Panneau avant de la tablette gauche 55-10-275 ✔ Support de la poignée du couvercle (4)* 55-10-276 ✔ Poignée du couvercle A* 55-10-277 ✔ Poignée du couvercle A* 55-10-277 ✔ Poignée du couvercle B* 55-10-278 ✔ Couvercle A* 55-10-278 ✔ Couvercle B* 55-10-280 ✔ Brûleur arrière infrarouge * 55-10-281 ✔ Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-282 ✔ Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-283 ✔ Cuve du barbecue* 55-10-283 ✔ Cadran du bouton de commande (5)* 55-10-283 ✔ Bouton de commande (5)* 55-10-284 ✔ Bouton de commande (5)* 55-10-285 ✔ Panneau avant de la poignée de porte droite 55-10-285 ✔ Panneau avant de la poignée de porte droite 55-10-289<	5		55-09-364	
graisse Porte-ustensiles Crochet à ustensiles (4)* pande tablette latérale (2) Tablette gauche Sos-10-275 support de la poignée du couvercle A* poignée du couvercle A* Couvercle A* Couvercle A* Couvercle B* Sos-10-281 Panleau arnière infrarouge pour saisir les aliments* Cuve du barbecue* Cuve du barbecue* Cuve du barbecue* Cuve du barbecue* Sos-10-283 Régulateur et tuyau* Support de la poignée de commande (5) Régulateur et tuyau* Sos-10-286 Poignée de porte droite Sos-10-287 poignée de porte droite Sos-10-288 poignée de porte droite Sos-10-289 porte droite Sos-10-289 Porte gauche Sos-10-289 Panneau gauche du couvercle de sos-10-289 Poignée de porte droite Sos-10-287 Panneau gauche du commande (5) Sos-10-289 Porte droite Sos-10-289 Porte droite Sos-10-289 Porte droite Sos-10-289 Porte gauche Sos-10-290 Panneau gauche du cadre du cadre du chariot arrière du cadre du cadre du carrière du cadre du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre	6	•	55-10-272	
Omes of the content of the c	7		55-09-346	
Bord de tablette latérale (2) Tablette gauche Panneau avant de la tablette gauche S5-10-275 Minuterie numérique* Support de la poignée du couvercle (4)* Support de la poignée du couvercle B* Poignée du couvercle B* Couvercle A* S5-10-279 Couvercle B* S5-10-281 Signification infrarouge* S5-10-281 Signification infrarouge pour saisir les aliments* Cuve du barbecue* S5-10-283 Cadran du bouton de commande (5)* Sequilateur et tuyau* S5-10-285 Aégulateur et tuyau* S5-10-286 Aégulateur et tuyau* S5-10-287 Aegulateur et tuyau* S5-10-288 Aegulateur et tuyau* S5-10-288 Aegulateur et tuyau* S5-10-288 Aegulateur et tuyau* S5-10-289 Aegulateur et tuyau* S5-10-289 Aegulateur et tuyau* S5-10-289 Aegulateur et doite S5-10-289 Aegulateur et doite S5-10-289 Aegulateur et de la poignée de porte droite Aegulateur et droite Aegulateur et doite Aegulateur et droite Aegulateur e	8	Porte-ustensiles	55-07-548	
latérale (2) 1 Tablette gauche 2 Panneau avant de la tablette gauche 3 Minuterie numérique* 5 S-10-275 1 Support de la poignée du couvercle (4)* 5 Poignée du couvercle A* 5 S-10-276 1 Poignée du couvercle B* 5 S-10-278 1 Couvercle A* 5 S-10-278 1 Couvercle B* 5 S-10-280 1 Brûleur arrière infrarouge* 2 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 2 Cuve du barbecue* 5 S-10-284 2 Cadran du bouton de commande (5)* 2 Bouton de commande (5) 5 Régulateur et tuyau* 5 S-10-285 2 Régulateur et tuyau* 5 S-10-286 2 Panneau avant de la tablette droite 5 Support de la poignée de porte droite 5 Support de la poignée de porte droite 5 S-10-289 1 Tige d'allumage* 5 Poignée de porte gauche 5 Panneau gauche du cadre du chariot 5 Panneau de support arrière du cadre du chariot 2 Panneau de support arrière du cadre du chariot 3 Panneau droit du cadre du chariot 4 Panneau de support arrière du cadre du chariot 4 Panneau de support arrière du cadre du chariot 5 Panneau de support arrière du cadre du chariot 5 Panneau droit du cadre du chariot 5 Panneau de support arrière du cadre du chariot 5 Panneau de support arrière du cadre du chariot 5 Panneau droit du cadre	9	Crochet à ustensiles (4)*	55-07-729	
Panneau avant de la tablette gauche Minuterie numérique* 55-08-073 Support de la poignée du couvercle (4)* 55-10-276 Poignée du couvercle A* 55-10-278 Couvercle A* 55-10-279 Srûleur arrière infrarouge* 55-10-281 Prûleur arrière infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-284 Cadran du bouton de commande (5)* 55-10-285 Régulateur et tuyau* 55-10-287 Régulateur et tuyau* 55-10-287 Régulateur et tuyau* 55-10-287 Ablette droite 55-10-287 Support de la poignée de porte droite 55-10-289 Poignée de porte droite 55-10-290 Tige d'allumage* 55-10-291 Porte gauche 55-10-291 Porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot	•		55-10-273	
tablette gauche Minuterie numérique* 55-08-073 Support de la poignée du couvercle (4)* 55-10-276 Poignée du couvercle A* 55-10-277 Couvercle A* 55-10-279 Couvercle B* 55-10-280 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 Support de la poignée du couvercle B* 55-10-280 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 Support de la poignée du couvercle B* 55-10-282 Cuve du barbecue* 55-10-283 Cadran du bouton de commande (5)* 55-08-071 Sequilateur et tuyau* 55-10-285 Régulateur et tuyau* 55-10-287 Tablette droite 55-10-287 tablette droite 55-10-287 support de la poignée de porte (4) 55-10-289 Poignée de porte droite 55-10-289 Porte gauche 55-10-290 Tige d'allumage* 55-10-291 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Panneau gauche du cadre du chariot 40 cadre du chariot 55-10-295 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296	1	Tablette gauche	55-10-274	
Support de la poignée du couvercle (4)* Poignée du couvercle A* 55-10-277 Couvercle A* 55-10-279 Couvercle B* 55-10-280 Brûleur arrière infrarouge* pour saisir les aliments* 55-10-281 Cuve du barbecue* 55-10-284 Cadran du bouton de commande (5)* 55-10-285 Régulateur et tuyau* 55-10-285 Régulateur et tuyau* 55-10-287 Régulateur et tuyau* 55-10-287 Tablette droite 55-10-287 Support de la poignée de porte (4) 55-10-288 Poignée de porte droite 55-10-289 Porte gauche 55-10-290 Tige d'allumage* 55-10-291 Tige d'allumage* 55-10-291 Panneau gauche du cadre du chariot 4u cadre du chariot 55-10-295 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296	12		55-10-275	
Couvercle (4)* 55-10-276 15 Poignée du couvercle A* 55-10-277 16 Poignée du couvercle B* 55-10-278 17 Couvercle A* 55-10-279 18 Couvercle B* 55-10-280 19 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 20 Brûleur principal (3)* 55-10-282 21 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-283 22 Cuve du barbecue* 55-10-284 23 Cadran du bouton de commande (5)* 55-08-071 24 Bouton de commande (5) 55-08-071 25 Régulateur et tuyau* 55-10-284 26 Tablette droite 55-10-285 26 Tablette droite 55-10-287 26 Tablette droite 55-10-287 27 Panneau avant de la poignée de porte (4) 55-10-287 28 Support de la poignée de porte droite 55-10-289 39 Porte droite 55-10-290 31 Tige d'allumage* 55-10-291 32 Porte ga	13	Minuterie numérique*	55-08-073	
16 Poignée du couvercle B* 55-10-278 17 Couvercle A* 55-10-280 18 Couvercle B* 55-10-280 19 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 20 Brûleur principal (3)* 55-10-282 21 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-283 22 Cuve du barbecue* 55-10-284 23 Cadran du bouton de commande (5)* 55-08-071 24 Bouton de commande (5) 55-08-071 25 Régulateur et tuyau* 55-10-284 26 Régulateur et tuyau* 55-10-285 26 Tablette droite 55-10-287 26 Tablette droite 55-10-287 27 Panneau avant de la poignée de porte (4) 55-10-287 28 Support de la poignée de porte droite 55-10-288 39 Porte droite 55-10-290 31 Tige d'allumage* 55-10-291 30 Poignée de porte gauche 55-10-293 31 Poignée de porte gauche du cadre du cadre du cadre du cadre du cadre du cadre du	14		55-10-276	
17 Couvercle A* 55-10-279 18 Couvercle B* 55-10-280 19 Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 20 Brûleur principal (3)* 55-10-282 21 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-283 22 Cuve du barbecue* 55-10-284 23 Cadran du bouton de commande (5)* 55-08-071 24 Bouton de commande (5)* 55-09-341 25 Régulateur et tuyau* 55-10-285 26 Tablette droite 55-10-285 27 Panneau avant de la tablette droite 55-10-287 28 Support de la poignée de porte (4) 55-10-287 29 Poignée de porte droite 55-10-289 30 Porte droite 55-10-289 31 Tige d'allumage* 55-10-290 32 Poignée de porte gauche 55-10-291 33 Poignée de porte gauche 55-10-293 34 Panneau gauche du cadre du cadre du chariot 55-10-294 35 Support avant du cadre du chariot 55-10-	B	Poignée du couvercle A*	55-10-277	
IB Couvercle B* 55-10-280 IB Brûleur arrière infrarouge* 55-10-281 IB Brûleur arrière infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-282 IB Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-283 Cuve du barbecue* 55-10-284 Equipment (5)* 55-08-071 Bouton de commande (5)* 55-08-071 Régulateur et tuyau* 55-10-285 Régulateur et tuyau* 55-10-285 Panneau avant de la tablette droite 55-10-287 Panneau avant de la poignée de porte (4) 55-10-287 Poignée de porte droite 55-10-288 Porte droite 55-10-289 Porte gauche 55-10-290 Porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Support avant du cadre du chariot 55-10-294 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot	16	Poignée du couvercle B*	55-10-278	
Brûleur arrière infrarouge* Brûleur principal (3)* Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* Cuve du barbecue* Cuve du barbecue* Cadran du bouton de commande (5)* Bouton de commande (5) Régulateur et tuyau* Fablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite Porte droite Porte gauche Porte gauche Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support savant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support savant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot	•	Couvercle A*	55-10-279	
Brûleur principal (3)* 55-10-282 Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* 55-10-284 Cuve du barbecue* 55-10-284 Cadran du bouton de commande (5)* 55-08-071 Régulateur et tuyau* 55-10-285 Régulateur et tuyau* 55-10-286 Tablette droite 55-10-287 Tablette droite 55-10-287 Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite 55-10-289 Porte gauche 55-10-290 Tige d'allumage* 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-294 Support avant du cadre du chariot 55-10-295 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-295	18		55-10-280	
Brûleur infrarouge pour saisir les aliments* Cuve du barbecue* Cadran du bouton de commande (5)* Bouton de commande (5) Régulateur et tuyau* S55-10-285 Régulateur et tuyau* S55-10-286 Tablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite S55-10-289 Porte droite Porte gauche Poignée de porte gauche Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S55-10-296	19		55-10-281	
Saisir les aliments* Cuve du barbecue* S55-10-284 Cadran du bouton de commande (5)* Bouton de commande (5) Fégulateur et tuyau* S55-10-285 Fégulateur et tuyau* S55-10-286 Panneau avant de la tablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite Porte droite Porte gauche Poignée de porte gauche Poignée de porte gauche S55-10-291 Poignée de porte gauche S55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S55-10-297	20		55-10-282	
Cadran du bouton de commande (5)* Bouton de commande (5) Régulateur et tuyau* 55-10-285 Tablette droite 55-10-287 Panneau avant de la tablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite prote droite prote gauche Panneau gauche du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot S55-10-297	21	• .	55-10-283	
commande (5)* Bouton de commande (5) 55-09-341 Régulateur et tuyau* 55-10-285 Tablette droite 55-10-286 Panneau avant de la tablette droite 55-10-287 Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite 55-10-289 Porte droite 55-10-290 Tige d'allumage* 55-07-520 Porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Support avant du cadre du chariot 55-10-295 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296	22		55-10-284	
Régulateur et tuyau* 55-10-285 Tablette droite 55-10-286 Panneau avant de la tablette droite 55-10-287 Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite 55-10-289 Porte droite 55-10-290 Tige d'allumage* 55-10-291 Porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Support avant du cadre du chariot 55-10-294 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296	23		55-08-071	
Panneau avant de la tablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite Porte droite Tige d'allumage* Poignée de porte gauche Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot	24	Bouton de commande (5)	55-09-341	
Panneau avant de la tablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite Porte droite Tige d'allumage* Porte gauche Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S55-10-296	25	Régulateur et tuyau*	55-10-285	
tablette droite Support de la poignée de porte (4) Poignée de porte droite Tige d'allumage* Porte gauche Porte gauche Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot	26		55-10-286	
porte (4) Poignée de porte droite 55-10-289 Porte droite 55-10-290 Tige d'allumage* 55-07-520 Porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Support avant du cadre du chariot 55-10-294 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296	27	tablette droite	55-10-287	
30Porte droite55-10-29031Tige d'allumage*55-07-52032Porte gauche55-10-29133Poignée de porte gauche55-10-29234Panneau gauche du cadre du chariot55-10-29335Support avant du cadre du chariot55-10-29436Panneau de support arrière du cadre du chariot55-10-29537Panneau droit du cadre du chariot55-10-29638Panier (2)55-10-297	28		55-10-288	
Tige d'allumage* 55-07-520 Porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Support avant du cadre du chariot 55-10-294 Panneau de support arrière du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-295 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296 Panneau droit du cadre du chariot 55-10-296		Poignée de porte droite	55-10-289	
Porte gauche 55-10-291 Poignée de porte gauche 55-10-292 Panneau gauche du cadre du chariot 55-10-293 Support avant du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S5-10-295 Panier (2) 55-10-297			55-10-290	
Panneau gauche du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S55-10-296			55-07-520	
Panneau gauche du cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S5-10-295				
cadre du chariot Support avant du cadre du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot S5-10-295 55-10-296	33		55-10-292	
du chariot Panneau de support arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre 55-10-296 Panier (2) 55-10-297	34	cadre du chariot	55-10-293	
arrière du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panneau droit du cadre du chariot Panier (2) 55-10-296	35	du chariot	55-10-294	
du chariot 55-10-296 Ranier (2) 55-10-297	36	arrière du cadre du	55-10-295	
	37		55-10-296	
Fond du cadre du chariot 55-10-298	38	Panier (2)	55-10-297	
	39	Fond du cadre du chariot	55-10-298	

1	Vue éclatée
-	
-	
-	3
-	
_	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	3
-	
-	
-	
	23
-	
-	
-	43
-	
_	

40	Support de panier A	55-10-299
41	Support de panier B (4)	55-10-300
42	Roulette verrouillable (2)	55-07-528
43	Roulette (2)	55-07-506
44	Étrier de retenue de bouteille de propane	55-10-355

*Fourni préassemblé

Quincaillerie				
Α	Vis	Nickelée, tête bombée Phillips, M4x12	15 pcs	
В	Vis	Nickelée, tête bombée Phillips, M5x12	4 pcs	
С	Vis	Nickelée, tête bombée Phillips, M6x15	23 pcs	
D	Vis	Nickelée, tête bombée Phillips, M6x45	4 pcs	
Е	Boulon	Nickelé, tête hexagonale, M6x15	22 pcs	
F	Rondelle	Nickelée, ø6.5	8 pcs	
G	Pile AAA		2 pcs	

Outils requis pour l'assemblage (fournis)		
Tournevis cruciforme Phillips nº 1	1 pc	
Tournevis cruciforme Phillips nº 2	1 pc	
Clé M10-M6	1 pc	



Instructions d'assemblage

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais **1.800.762.1142.** Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le modèle numéro soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.

Remarque: Le modèle numéro se trouve au dos du chariot.

Pour faciliter l'assemblage:

- Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d'installation, assemblez cet article sur une surface dure et plane qui ne comporte pas de trous ni de fissures.
- Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin d'étaler toutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
- Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l'étape terminée, serrez-les complètement.
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.


Pour effectuer l'assemblage, vous aurez besoin des choses suivantes:

- (1) solution de détection de fuites (voir instructions sur la préparation de la solution au chapitre « Fonctionnement »).
- PL: (1) bouteille de propane liquide pour barbecue (de 15 à 19 litres) remplie avec précision avec raccord de robinet à filetage externe Acme de type 1.
- **GN:** (1) trousse de conversion au gaz naturel, référence n° VFK1000W-C (non fournie).


Temps d'assemblage: environ une (1) heure.


Fixer les roues

Remarque: Les roues qui sont verrouillables doivent être installées à l'arrière



Fixer les panneaux latéraux et le panneau arrière








A F ×4
D ×4


Fixer la barre de support avant du chariot

C x 11















Instructions d'assemblage (suite)








Assembler les pièces de la tablette droite


















Instructions d'assemblage (suite)

Placer les diffuseurs de chaleur



Insérer la plaque collectrice de graisse, le godet collecteur de graisse ainsi que le régulateur et son tuyau



Jeu de conversion au gaz naturel n° VFK1000W-C disponible.

Installer la bouteille de propane

Il est nécessaire de brancher une bouteille de propane standard de 20 livres (9 kg) pour barbecue avec soupape de commande à filetage externe.


Remarque: Une bouteille de propane standard vide pour barbecue pèse environ 18 livres (8,1 kg). Une bouteille de propane standard pour barbecue remplie avec précision ne devrait pas peser plus de 38 livres (17,2 kg).



Avertissement: La bouteille de propane doit être correctement débranchée et retirée avant de déplacer ce barbecue.


Insérer la bouteille de propane

Placez une bouteille de propane pleine ayant été remplie avec précision debout dans la plaque de logement du barbecue de manière à ce que la soupape de la bouteille de propane se trouve face au raccord de branchement du tuyau de gaz.




Fixer la bouteille de propane


Fixez la bouteille de gaz en glissant l'étrier de retenue par-dessus l'épaule de la bouteille de propane.



Brancher la bouteille de propane

Avant de procéder au branchement, assurez-vous de l'absence de débris dans la tête de la bouteille, autour de la tête de la soupape du régulateur ainsi que dans la tête du brûleur et dans les orifices du brûleur.





Débrancher la bouteille de propane

Avant de débrancher la bouteille, assurez-vous que le robinet de la bouteille de propane se trouve sur « CLOSED » (Fermé).

Débranchez le tuyau de gaz de la bouteille en tournant le bouton dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré.

Avertissement: La bouteille de propane doit être correctement débranchée et retirée avant de déplacer ce

barbecue.



Vous avez besoin d'une bouteille de gaz? Essayez notre service d'échange de bouteilles de gaz. C'est un service facile, rapide, sans danger et présent dans des dizaines de milliers de points de vente partout dans le pays. Achetez une bouteille neuve ou échangez votre bouteille vide contre une bouteille déjà remplie avec précision.

Installation de la conduite d'alimentation en gaz naturel

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

DANGER: Si de jeunes enfants sont à proximité, un robinet de sécurité muni d'un verrou serait à considérer.

Branchement du tuyau de gaz naturel

Avant de procéder au branchement, assurez-vous de l'absence de débris coincés à la sortie de la conduite d'alimentation en gaz naturel, dans le tuyau souple de gaz naturel du barbecue, dans la tête et dans les orifices du brûleur.

Branchez le tuyau souple de gaz naturel du barbecue sur la conduite d'alimentation en gaz naturel.

Débranchement du tuyau de gaz naturel

Avant de débrancher le tuyau souple de gaz naturel, assurez-vous que le robinet de la conduite d'alimentation en gaz naturel est fermé (OFF).

Débranchez le tuyau souple de gaz naturel de la conduite d'arrivée de gaz naturel.

Fonctionnement

Rechercher une fuite potentielle

Raccordement des brûleurs

1. Assurez-vous que la soupape du régulateur et le tuyau ont été correctement raccordés au brûleur et à la bouteille de gaz.


Si l'appareil a été assemblé pour vous, vérifiez visuellement le branchement du tube de venturi du brûleur sur l'orifice. Assurez-vous que le tube de venturi du brûleur est correctement placé sur l'orifice.


- AVERTISSEMENT: Si vous ne vérifiez pas ce raccord et ne respectez pas ces instructions, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.
- 2. Reportez-vous à l'illustration afin d'effectuer correctement l'installation (illustrations 1 et 2).
- 3. Si le tube du brûleur ne repose pas au ras de l'orifice, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1.800.762.1142.

Raccordement du tuyau de gaz à la bouteille

appelez le 1.800.762.1142.

- 1. Préparez une solution d'environ 80 ml destinée à détecter les fuites en mélangeant un volume de liquide à vaisselle et 3 volumes d'eau.
- 2. Vérifiez que les boutons de commande du barbecue sont tous sur \Diamond (arrêt). Reportez-vous à l'illustration 3.
- 3. PL: Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (Ouvert). GN: Ouvrez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel.
- 4. Versez quelques gouttes de la solution sur tous les points de raccordement indiqués par un « X ». Reportez-vous aux illustrations 2, 4a et 4b.
 - a. PL: Si des bulles apparaissent, fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (Fermé), desserrez le raccord puis rebranchez en vous assurant qu'il est étanche en effectuant un autre test d'étanchéité.
 - GN: Si des bulles apparaissent, fermez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel, desserrez le raccord puis rebranchez en vous assurant qu'il est étanche en effectuant un autre test d'étanchéité.
 - b. PL: Si des bulles persistent après plusieurs tentatives, fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (Fermé), débranchez la bouteille et
 - GN: Si des bulles persistent après plusieurs tentatives, fermez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel, débranchez le tuyau de gaz naturel et appelez le 1.800.762.1142.
 - c. PL: S'il n'y a toujours pas de bulles après une minute, fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (Fermé), essuyez la solution et continuez.
 - GN: S'il n'y a toujours pas de bulles après une minute, fermez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel, essuyez la solution et continuez.






du propane





Brûleurs principaux avec orifice


et du tuyau

souple











Fonctionnement (suite)

Fonctionnement des brûleurs principaux

Utiliser le barbecue pour la première fois

- Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et le film protecteur du barbecue.
- 2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue pour la première fois, faites fonctionner le barbecue pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé et le bouton de commande du gaz sur & (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces internes et dissipera les odeurs.

Pour allumer

- Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative d'allumage du brûleur avec le couvercle fermé risque de provoquer une explosion!
- 2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et le tube venturi au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu endessous de l'appareil.
- 3. Tous les boutons de commande doivent être réglés sur \lozenge (Arrêt). Reportez-vous à l'illustration 3.
- 4. PL: Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (Ouvert). GN: Ouvrez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel.
- 5. Choisissez le brûleur que vous souhaitez allumer. Pressez et tournez lentement le bouton de commande environ 1/4 tour dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic. Le brûleur devrait s'allumer. Si le brûleur ne s'allumer pas, répétez l'opération jusqu'à trois fois.
- 6. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes suivantes, tournez le bouton de commande du brûleur à la position \(\delta\) (arrêt), attendez 5 minutes puis reprenez la procédure d'allumage depuis de début.
- 7. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de la tige d'allumage fournie afin d'allumer manuellement les brûleurs. Accédez aux brûleurs en introduisant l'allumette à travers la grille de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Placez l'allumette allumée sur le côté du brûleur (voir illustration 6).

Important: Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage lorsque vous allumez les brûleurs avec une allumette.

8. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration (voir illustration 6).

Remarque : Chaque brûleur s'allume indépendamment des autres. Reprenez les étapes 5 à 8 pour les autres brûleurs.

▲ ATTENTION: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du barbecue, fermez immédiatement le gaz en réglant le bouton de commande sur \(\delta\) (arrêt) et ouvrez le couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le barbecue.

Pour éteindre


- 1. PL: Fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (Fermé). NG: Fermez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel.
- 2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les régler sur \Diamond (arrêt) les uns après les autres.

Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz venant de se consumer.

Pour une cuisson directe

Laissez cuire les aliments directement sur les brûleurs chauds. Cette cuisson est idéale afin de piéger le jus à l'intérieur des aliments et pour les aliments tels que les steaks, les hambourgeois, les hot-dogs, le poulet, les légumes et les fruits dont la cuisson prendra moins de 25 minutes.

- 1. Ouvrez le couvercle et allumez les brûleurs désirés en suivant les instructions d'allumage du manuel d'utilisation.
- 2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur & (max.).
- 3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs allumés.
- 4. Réglez les boutons sur la température désirée.
- 5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température interne désirée des aliments soit atteinte.



Pour plus de conseils sur la cuisson directe, veuillez vous reporter au chapitre suivant « Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue ».

Pour une cuisson indirecte

Illustration 5

Illustration 6

Illustration 7

Flamme

Brûleur

Légèrement

jaune

égèrement

Bleue

foncée

bleue

Cette cuisson consiste à ne pas cuire les aliments directement sur les brûleurs chauds. Cette cuisson est idéale pour toute cuisson lente et pour les aliments dont la cuisson prend plus de 25 minutes comme les rôtis, les filets, les côtelettes ainsi que les poulets, dindes, et poissons entiers et les articles de boulangerie.

- 1. Ouvrez le couvercle et allumez les brûleurs désirés en suivant les instructions d'allumage du manuel d'utilisation.
- 2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur & (max.).
- 3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs qui ne sont pas allumés.
- 4. Réglez les boutons sur la température désirée.
- 5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température interne désirée des aliments soit atteinte.
- 6. PL: Éteignez le barbecue en réglant le robinet de gaz de la bouteille de propane sur « CLOSED » (Fermé). Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur ⟨⟩ (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du propane venant de se consumer. GN: Éteignez le barbecue en fermant le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel. Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur ⟨⟩ (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant de se consumer.

Pour plus de conseils sur la cuisson indirecte, veuillez vous reporter au chapitre suivant « Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue ».

Éliminer les retours de flamme:

- Attention: Il n'est pas possible d'éteindre les feux de graisse en fermant le couvercle du barbecue.
 - Ne pas utiliser d'eau sur un feu de graisse. La graisse risque de vous éclabousser et de provoquer des brûlures graves, des blessures et autres dégâts matériels. En cas de feu de graisse, tournez les boutons sur ∆ (arrêt):
 - (a) Fermez le gaz en réglant le robinet de la bouteille sur « CLOSED » (fermé)
 - (b) Fermez le gaz en fermant le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel.
 - Ne pas laisser le barbecue sans surveillance lorsque vous préchauffez le barbecue ou brûlez des résidus de nourriture avec le bouton de commande réglé sur & (max). Si le barbecue n'a pas été nettoyé régulièrement, vous courrez le risque d'un feu de graisse qui risque d'endommager le barbecue.
- AVERTISSEMENT: Lors de la cuisson, conserver toujours à portée de main des articles ou matières capables d'éteindre le feu. En cas de feu de graisse ou d'huile, ne pas tenter d'éteindre le feu avec de l'eau. Utiliser un extincteur à poudre BC ou étouffer le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude.

Les retours de flamme sont normaux et se produisent régulièrement lorsque vous cuisez de la viande au barbecue et donnent un goût unique à vos grillades.

De trop nombreux retours de flamme risquent de brûler vos aliments et de créer une situation dangereuse pour vous et votre barbecue.

Important: Les trop nombreux retours de flamme résultent d'une accumulation de résidus de graisse au fond du barbecue.

Minimiser les retours de flamme:

- 1. Découpez le gras de la viande avant la cuisson.
- 2. Veillez à cuire les viandes très grasses à petit feu sur $\mathring{\psi}$ (Min.) ou en effectuant une cuisson indirecte.
- 3. Assurez-vous que le barbecue se trouve sur une surface dure et non combustible et que la graisse puisse s'égoutter dans le godet collecteur.

Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue

- Pour des conseils sur la cuisson des aliments : http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/ Barbecue_Food_Safety/
- Utilisez la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage) afin de maintenir au chaud les aliments que vous venez de cuire, griller du pain ou cuire des aliments délicats dans des pochettes de papier d'aluminium.

- 3. Utilisez le brûleur latéral de cet appareil en tant que cuisinière ordinaire pour bouillir, sauter ou frire les aliments.
- 4. Pour éviter que les aliments ne collent aux grilles, vaporisez ou appliquez une couche d'huile végétale sur les surfaces de cuisson avant d'allumer le barbecue.
- 5. Pour réduire les feux de graisse, veillez à ce que le barbecue demeure propre, utilisez de la viande mince (découpez le gras) et évitez de cuire à de très hautes températures.
- 6. Placez les aliments délicats tels que le poisson et les légumes dans du papier d'aluminium et placez-les sur la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage).

AVERTISSEMENT: Ne jamais recouvrir complètement la zone de cuisson avec du papier d'aluminium.

- 7. Pour éviter que les aliments ne perdent leur jus, utilisez des pinces de cuisine ou des spatules au lieu de fourchettes et retournez les aliments une seule fois pendant la cuisson.
- 8. Lors d'une cuisson directe, réglez les brûleurs sur différents niveaux afin que les aliments puissent être cuits à différentes températures internes dans la même tranche de temps.
- 9. Lors d'une cuisson indirecte pour les rôtis et les grosses tranches de viande, placez la viande sur une grille de cuisson à l'intérieur d'un bac métallique robuste. Placez le bac sur les brûleurs qui ne sont pas allumés.
- 10. Faites un essai en utilisant des bacs métalliques remplis d'eau pour réduire les feux de graisse et cuire les viandes très juteuses. Avant d'allumer le barbecue, retirez les grilles de cuisson et placez un bac d'eau robuste et peu profond directement sur les diffuseurs de chaleur. Remplissez-le à moitié d'eau, de jus de fruits ou de tout autre liquide aromatisé. Remettez en place les grilles de cuisson et placez les aliments au-dessus du bac rempli de liquide.
- 11. Rehaussez le goût des aliments en les plaçant dans des pochettes d'aluminium ou dans des fumoirs avec des copeaux de bois. Suivez les instructions du fabricant des copeaux de bois.
- 12. Les tournebroches, les paniers à gril, les broches verticales à volailles et autres accessoires peuvent améliorer la cuisson, réduire le temps de cuisson et faciliter le nettoyage.
- 13. Nettoyez les grilles de cuisson et les autres grilles après chaque utilisation en utilisant une brosse de barbecue de bonne qualité conçue pour le type de matériau de votre grille. Portez des gants de protection et retirez doucement les résidus demeurés sur les grilles pendant qu'elles sont encore chaudes.
- 14. Après chaque utilisation, laissez le barbecue refroidir. Ensuite, protégez les grilles de cuisson propres en les enduisant d'une fine couche d'huile à friture, videz le bac récupérateur de graisses, essuyez les surfaces externes du barbecue en utilisant un produit de nettoyage de cuisine adéquat et protégez ces surfaces en recouvrant le barbecue avec une housse de bonne qualité suffisamment grande pour ce type de barbecue.
- 15. Consultez les sites internet tels que www.bluerhino.com, regardez les programmes télévisés consacrés à la cuisson au barbecue ou achetez des livres de cuisine sur le même thème pour des conseils utiles supplémentaires comme les suivants :
 - Un barbecue au gaz est idéal pour réchauffer des parts de pizza. Réglez les brûleurs sur une flamme basse et placez les parts de pizza directement sur la grille de cuisson ayant été auparavant préchauffée. Fermez le couvercle et laissez-les cuire jusqu'à ce que le fromage commence à faire des bulles.

Fonctionnement du brûleur pour saisir les aliments

Utiliser le barbecue pour la première fois

- 1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et le film protecteur du barbecue.
- 2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue pour la première fois, faites fonctionner le barbecue pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé et le bouton de réglage du gaz sur & (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces internes et dissipera les odeurs.

Pour allumer

REMARQUE: Vous pouvez utiliser ce brûleur infrarouge pour saisir les aliments pendant que les brûleurs principaux sont allumés.

- 1. Ouvrez le couvercle. Vous risquez de provoquer une explosion si vous essayez d'allumer le brûleur avec le couvercle fermé!
- 2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et tube de venturi au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu endessous de l'appareil
- 3. Tous les boutons de commande doivent être réglés sur \Diamond (arrêt), voir l'illustration 3.
- 4. PL: Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (Ouvert). GN: Ouvrez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel.
- 5. Pressez et tournez le bouton de commande environ 1/4 tour dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Si le brûleur ne s'allume pas, répétez l'opération trois fois si nécessaire.





- 6. Pressez et maintenez le bouton pendant 3 à 5 secondes afin de permettre au gaz d'atteindre le brûleur.
- 7. Le brûleur devrait devenir rouge après 2 ou 3 minutes.
- 8. Si le brûleur ne s'allume pas, tournez le bouton de commande afin de le régler sur \Diamond (arrêt). Attendez 5 minutes et reprenez-la procédure d'allumage depuis le début.
- 9. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de la tige d'allumage fournie afin d'allumer manuellement les brûleurs. Accédez aux brûleurs en introduisant l'allumette à travers la grille de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Placez l'allumette allumée sur le côté du brûleur (voir illustration 9).
- ▲ ATTENTION: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du barbecue, fermez immédiatement le gaz en réglant le bouton de commande sur \(\delta\) (arrêt) et ouvrez le couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le barbecue.

Pour éteindre

- PL: Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé).
 GN: Fermez le gaz en fermant le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel
- 2. Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le régler sur \Diamond (arrêt).

Remarque : Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz venant de se consumer.

Cuisson

Idéal pour saisir les aliments tels que les steaks, les rôtis ou des morceaux de poulet dans leur jus afin qu'ils conservent leur saveur.

- 1. Ouvrez le couvercle et allumez le brûleur en suivant les instructions d'allumage du manuel d'utilisation.
- 2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur & (max.).
- 3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus du brûleur.
- 4. Réglez le bouton sur la température désirée.
- 5. Surveillez les aliments afin de vous assurer qu'ils ne brûlent pas car il fait très peu de temps pour saisri chaque côté des aliments. Retournez-les si nécessaire.
- 6. PL: Éteignez le barbecue en réglant le robinet de gaz de la bouteille de propane sur « CLOSED » (Fermé). Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur ◊ (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du propane venant de se consumer. GN: Éteignez le barbecue en fermant le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel. Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur ◊ (arrêt). Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant de se consumer.

Pour plus de conseils sur la cuisson indirecte, veuillez vous reporter au chapitre suivant « Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue ».

Fonctionnement du brûleur arrière infrarouge


Utiliser le barbecue pour la première fois

- 1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et le film protecteur du barbecue.
- 2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue pour la première fois, faites fonctionner le barbecue pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé et le bouton de commande du gaz sur 🌢 (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces internes et dissipera les odeurs.

Pour allumer

REMARQUE: Vous pouvez utiliser le brûleur arrière infrarouge pendant que les brûleurs principaux sont allumés.

- 1. Ouvrez le couvercle. Vous risquez de provoquer une explosion si vous essayez d'allumer le brûleur avec le couvercle fermé!
- 2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et tube de venturi au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-dessous de l'appareil
- 3. Tous les boutons de commande doivent être réglés sur \Diamond (arrêt), voir l'illustration 3.
- 4. PL: Ouvrez le gaz en réglant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (Ouvert). GN: Ouvrez le gaz au niveau de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel.
- 5. Pressez et tournez le bouton de commande environ 1/4 tour dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Si le brûleur ne s'allume pas, répétez l'opération trois fois si nécessaire.
- 6. Pressez et maintenez le bouton pendant 3 à 5 secondes afin de permettre au gaz d'atteindre le brûleur.
- 7. Le brûleur devrait devenir rouge après 2 ou 3 minutes.





Fonctionnement (suite)

8. Si le brûleur ne s'allume pas, tournez le bouton de commande afin de le régler sur « OFF » (arrêt). Attendez 5 minutes et reprenez-la procédure d'allumage depuis le début.

Attention: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du barbecue, fermez immédiatement le gaz en réglant le bouton de commande sur ◊ (arrêt) et ouvrez le couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter à nouveau d'allumer le barbecue.

Pour éteindre

- 1. PL: Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé). GN: Fermez le gaz en fermant le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel
- 2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les régler sur \Diamond (arrêt).

Remarque : Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz venant de se consumer.

Fonctionnement de la minuterie numérique

Comptage progressif

- 1. Pressez la touche « START/STOP » (marche/arrêt). La minuterie se mettra à compter à partir de 0:00.
- 2. Pressez la touche « START/STOP » (marche/arrêt). La minuterie s'arrêtera.

Compte à rebours

- 1. Pressez la touche « MIN » pour programmer le nombre désiré de minutes.
- 2. Pressez la touche « SEC » (secondes) pour programmer le nombre désiré de secondes.
- 3. Pressez la touche « START/STOP » (marche/arrêt). La minuterie commencera un compte à rebours à partir du temps pré-programmé.
- 4. Lorsque la minuterie atteint 0:00, un signal sonore retentira pendant 1 minute maximum.
- Pour arrêter le compte à rebours à tout moment ou arrêter le signal sonore, pressez sur la touche « START/STOP » (marche/arrêt).

Lumière

Pressez la touche « LIGHT » (lumière) et l'écran LCD s'allumera pendant 10 secondes.

Remettre à zéro la minuterie

Si vous avez arrêté la minuterie pendant le comptage ou pendant le compte à rebours, vous pouvez le remettre à 0:00 en pressant et en maintenant les deux touches indiquées par les lignes « RESET » (remise à zéro).

Arrêt automatique

- 1. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, la minuterie numérique s'arrêtera automatiquement lorsque yous ne l'utilisez pas après 3 minutes.
- 2. Pour la remettre en marche, pressez la touche « START/STOP » (marche/arrêt).

Remplacer les piles (Voir Illustration 12)

- Retirez le couvercle du compartiment à piles de la minuterie comme illustré.
- 2. Remplacez les deux piles AAA.
- 3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles de la minuterie.

Illustration 11

Minuterie numérique




Illustration 12

Retirer le panneau arrière de la minuterie



Remettez en place le panneau arrière de la minuterie



Nettoyage et entretien

A ATTENTION:

- 1. Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque le barbecue est froid (environ 45 minutes) et après avoir fermé et débranché l'alimentation en gaz.
- 2. NE placez AUCUNE pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.
- 3. NE PAS agrandir les orifices des soupages ou des brûleurs lors du nettoyage des soupapes ou des brûleurs.

Avis

- 1. Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.
- 2. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager le barbecue.

Nettoyage et entretien (suite)

3. N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit du barbecue.

Avant chaque utilisation:


- Assurez-vous que la zone autour du barbecue demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables.
- 2. Ne pas bloquer ni empêcher le débit d'air de combustion du propane ni de ventilation.
- Assurez-vous que la (les) ouverture(s) de ventilation autour de la bouteille de propane demeurent toujours propres et dépourvues de débris.
- 4. Vérifiez les flammes du brûleur afin de vous assurer que le barbecue fonctionne correctement.
- 5. Reportez-vous aux paragraphes ci-dessous pour les instructions de nettoyage.
- 6. Vérifiez et nettoyez les tubes venturi et du brûleur afin de vous assurer qu'il ne sont pas bouchés pas des insectes et leurs nids.
- Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu sous le barbecue.

Nettoyage des surfaces du barbecue


- Essuyez les surfaces du barbecue avec un liquide à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude mélangé avec de l'eau.
- 2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au citron et une brosse de nettoyage en nylon.
- 3. Rincez à l'eau.
- 4. Laissez le barbecue sécher à l'air libre.

Illustration 13 **État de la flamme du brûleur**


Reportez-vous aux illustrations suivantes pour savoir si vos brûleurs ont besoin d'être nettoyés



État normal: Flammes bleues claires avec crêtes jaunes entre 2,5 et 5 cm de hauteur.



Le brûleur a besoin d'être nettoyé: Bruyant avec des flammes bleues foncées.



Le brûleur doit être nettoyé: Flammes jaunes ondulantes.

Nettoyage des brûleurs principaux

- 1. PL: Assurez-vous que tous les boutons de commande sont sur \Diamond (arrêt) et que le robinet de la bouteille de propane est sur « CLOSED » (fermé).
 - GN: Assurez-vous que tous les boutons de commande sont sur \Diamond (arrêt) et que le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel est fermé.
- 2. Retirez les grilles de cuisson et les les diffuseurs de chaleur.
- 3. Retirez le brûleur en retirant les dispositifs de fixation retenant le brûleur à la partie inférieure du barbecue.
- 4. Soulevez et éloignez le brûleur de l'orifice de la soupape de gaz.
- 5. Déconnectez le fil de l'électrode d'allumage.
- 6. Nettoyez l'entrée (venturi) du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.
- 7. Nettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.
- 8. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).
- 9. Vérifiez le brûleur à la recherche de détériorations (fissures ou trous). En cas de détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf.
- 10. Réinstallez le brûleur, vérifiez que les orifices de la soupape de gaz sont correctement positionnés à l'intérieur de l'entrée du brûleur (venturi). Vérifiez également la position de l'électrode d'allumage.
- 11. Remettez en place le diffuseur de chaleur et la grille de cuisson.
- 12. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.

Avant le remisage

- 1. PL: Assurez-vous que tous les boutons de commande sont sur \lozenge (arrêt) et que le robinet de la bouteille de propane est sur « CLOSED » (fermé).
 - GN: Assurez-vous que tous les boutons de commande sont sur \Diamond (arrêt) et que le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel est fermé.
- 2. Nettoyez toutes les surfaces du barbecue.
- 3. Pour aider à lutter contre la rouille, appliquez une légère couche d'huile de cuisson sur les brûleurs.
- 4. PL: Si vous comptez remiser le barbecue à l'intérieur, débranchez la bouteille de propane, reportez-vous au chapitre « Débrancher la bouteille de propane » et laissez la bouteille de propane à l'EXTÉRIEUR.
- GN: Si vous comptez remiser le barbecue à l'intérieur, débranchez le barbecue, reportez-vous au chapitre « Débranchement du tuyau de gaz naturel ».
- 5. Placez le capuchon protecteur sur la bouteille de propane et entreposez la bouteille à l'extérieur dans un endroit largement aéré et à l'abri des rayons direct du soleil.
- 6. Si vous remisez le barbecue à l'extérieur, couvrez le barbecue avec une housse de barbecue pour la protéger des intempéries.

Enregistrement de l'appareil

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer cet article immédiatement sur le site internet www.bluerhino.com ou appelez le 1.800.762.1142.

Garantie limitée

La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("le fabricant") garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Le fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses par le fabricant lors de conditions d'utilisation et d'entretien normales. Avant de renvoyer une pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant (Customer Service Department). Si le fabricant confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, le fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas de défaut de fabrication causés par un tiers.

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous.

Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du fabricant.

Blue Rhino Sourcing, Inc Winston-Salem, North Carolina 27105, États-Unis (800)-762-1142

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Prévention/mesure correctrice
	PL: Le robinet de la bouteille de propane est fermé. GN: Le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel est fermé.	PL: Assurez-vous que le régulateur est solidement fixé à la bouteille de propane, ouvrez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane sur « OPEN » (Ouvert). GN: Assurez-vous que le régulateur est solidement fixé à la conduite principale d'alimentation en gaz naturel, ouvrez le gaz en tournant le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel sur « OPEN » (Ouvert).
	La bouteille de propane est vide ou presque vide.	Remplacez ou remplissez la bouteille de propane.
Le brûleur ne s'allume pas en utilisant	Il y a une fuite de propane ou de gaz naturel.	Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane ou de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel sur « CLOSED » (fermé). Attendez 5 minutes pour que le gaz se dissipe. Suivez les instructions du chapitre « Rechercher une fuite potentielle » du manuel.
l'allumeur électrique	Les fils ou l'électrode sont recouverts de résidus de cuisson.	Nettoyez le fil conducteur et/ou l'électrode avec de l'alcool isopropylique.
	L'électrode et les brûleurs sont mouillés.	Essuyez avec un chiffon.
	L'électrode est fendue ou brisée, des étincelles apparaîssent au niveau de la fente.	Remplacez l'électrode.
	Le fil est desserré ou déconnecté.	Reconnectez le conducteur ou remplacez l'ensemble électrode-fil conducteur.
	Court-circuit (étincelles) du fil conducteur entre l'allumeur et l'électrode.	Remplacez l'ensemble électrode-fil conducteur.
	Allumeur défectueux.	Remplacez l'allumeur.
Le brûleur ne s'allume pas avec une allumette	Absence de gaz.	PL: Vérifiez si la bouteille de propane est vide. A. Si elle est vide, remplacez-la ou remplissez-la. B. Si la bouteille n'est pas vide, reportez-vous aux instructions "Baisse soudaine du débit du propane ou hauteur réduite de flamme." GN: Vérifiez si le régulateur est branché. A. Assurez-vous que le régulateur et la conduite principale d'alimentation en gaz naturel sont solidement fixés, tournez le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel sur « OPEN » (Ouvert). B. Si le robinet de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel est ouvert (OPEN), reportez-vous aux instructions "Baisse soudaine du débit du propane ou hauteur réduite de flamme."
	La bouteille de propane est vide ou presque vide.	Remplacez ou remplissez la bouteille de propane.
	Il y a une fuite de propane ou de gaz naturel.	 Tournez le robinet de la bouteille de propane ou de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel sur « CLOSED » (fermé). Attendez 5 minutes pour que le gaz se dissipe. Suivez les instructions du chapitre « Rechercher une fuite potentielle » du manuel.
	L'écrou de couplage et le régulateur ne sont pas complètement raccordés.	Tournez l'écrou de couplage viron un demi ou trois quart de tour de plus jusqu'à l'arrêt complet. Serrez manuellement sans utiliser d'outils.
	Obstruction du débit de gaz.	Nettoyez les tubes des brûleurs. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié ou déformé.
	Le brûleur n'est plus raccordé à la soupape.	Raccordez à nouveau le brûleur et la soupape.
	Araignées ou insectes dans le venturi.	Nettoyez le venturi.
	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.



Barbecue d'extérieur au propane, modèle n° GBC1069WB-C

	T	T
	PL: Il n'y a plus de gaz.	Remplacez ou remplissez la bouteille de propane.
	GN: Pas de pression au niveau de la conduite d'alimentation.	Appelez votre fournisseur de gaz naturel pour qu'il inspecte la conduite d'alimentation.
Baisse soudaine du débit de propane ou hauteur réduite de flamme	PL: Débit excessif; le dispositif de sécurité de limitation de débit a peut-être été déclenché.	 Tournez les boutons de commande sur ◊ (arrêt). Attendez 30 secondes puis allumez le barbecue. Si les flammes demeurent trop basses, réarmez le dispositif de sécurité de limitation de débit: Tournez les boutons de commande sur ◊ (arrêt). Tournez le robinet de la bouteille de propane sur « CLOSED » (fermé). Débranchez le régulateur. Tournez les boutons de commande sur ◊ (max). Attendez 1 minute. Tournez les boutons de commande sur ◊ (arrêt). Rebranchez le régulateur et assurez-vous que le raccord ne présente pas de fuite. Ouvrez le robinet de gaz de la bouteille de propane en le tournant lentement sur « OPEN » (ouvert). Attendez 30 secondes puis allumez le barbecue en suivant les instructions d'allumage "Pour allumer".
Flamme irrégulière, flamme ne se répartissant pas sur toute la longueur du brûleur	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Le nouveau brûleur peut contenir des huiles résiduelles de fabrication.	Laissez le barbecue fonctionner pendant encore 15 minutes avec le couvercle fermé.
	Toiles d'araignées ou nid d'insectes dans le venturi.	Nettoyez le venturi.
a flamme est jaune ou orange	Résidus de nourriture, de graisse, etc.	Nettoyez le brûleur.
	Mauvaise alignement de la valve sur le venturi du brûleur.	Nettoyez le brûleur.
La flamme s'éteint.	Vent fort ou bourrasques.	Ne pas utiliser le barbecue les jours de vent fort.
	La bouteille de propane est presque vide.	Remplacez ou remplissez la bouteille de propane
	La soupape de limitation de débit s'est déclenchée.	Reportez-vous aux instructions du paragraphe "Baisse soudaine du débit du propane ou hauteur réduite de flamme".
	Accumulation de graisse.	Retirez et nettoyez toutes les pièces du barbecue en suivant les instructions "Nettoyage et entretien" du manuel d'utilisation.
Le feu s'enflamme brusquement	La viande est trop grasse.	Éliminez la graisse de la viande avant de la griller.
	La température de cuisson est trop élevée.	Réglez à la baisse la température.
Feu de graisse persistant	Graisse piégée par accumulation de nourriture autour des brûleurs.	 Tournez les boutons de commande sur (arrêt). Fermez le gaz en tournant le robinet de la bouteille de propane ou de la conduite principale d'alimentation en gaz naturel sur « CLOSED » (fermé). Laissez le couvercle fermé et laissez le feu se consumer. Après que le barbecue ait refroidi, retirez et nettoyez toutes les pièces.
Retour de flammes (feu dans le ou les tubes de brûleurs)	Le brûleur et/ou ses tubes sont bouchés.	Nettoyez le brûleur et/ou les tubes du brûleur.
	Le couvercle est en acier inoxydable sans peinture.	L'accumulation de graisse cuite s'est transformée en carbone et s'écaille. Nettoye rigoureusement le couvrecle en suivant les instructions « Nettoyage et entretien » du manuel.
l'intérieur du couvercle s'écaille comme de a peinture.	Le couvercle est peint.	 Il est possible que de la graisse cuite se soit accumulée puis transformée en carbone et est en train de s'écailler. Nettoyez rigoureusement le couvercle en suivant les instructions « Nettoyage et entretien » du manuel. Après le nettoyage, si vous pouvez voir l'acier du couvercle, veuillez appeler not service à la clientèle au 1.800.762.1142